

Başlarken İş Bilgisayarları

Belge Parça Numarası: 384106-141

Mayıs 2005

Bu kılavuzu, *Hızlı Kurulum* kılavuzunda ayrıntıları verilen adımları tamamladıktan sonra kullanın. Bu kılavuz, üretim aşamasında sağlanan yazılımın kurulmasında size yardımcı olur. Kılavuz ayrıca, ilk çalıştırma sırasında çıkabilecek olası sorunlara karşı, temel sorun giderme bilgileri içermektedir.

© Telif Hakkı 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir.

Microsoft ve Windows, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın ticari markalarıdır.

HP ürün ve servislerine ilişkin garantilerin tamamı, bu ürün ve servislerle birlikte verilen sınırlı garanti beyanlarında açıkça belirtilir. Burada belirtilen hiçbir şey ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, bu kılavuzda olabilecek teknik veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Bu belge, telif haklarıyla korunan mülkiyet bilgileri içermektedir. Bu belgenin hiçbir bölümü Hewlett-Packard Company'nin önceden yazılı onayı olmadıkça fotokopiyle çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya başka dillere çevrilemez.



UYARI: Bu tarzda yazılmış metinler, talimatlara uymadığınız takdırde bedensel zarar görebileceğinizi veya ölüme sebep olunabileceğini belirtir.



DİKKAT: Bu şekilde tasarlanmış metinler, yönergelere uyulmadığı takdırde donatının zarar görebileceğini veya bilgi kaybıyla karşılaşabileceğinizi belirtir.

Başlarken

İş Bilgisayarları

İlk Basım (Mayıs 2005)

Belge Parça Numarası: 384106-141

İçindekiler

Yazılımı Yükleme ve Özelleştirme	1
İşletim Sistemini Yükleme	
Microsoft Güvenlik Güncelleştirmeleri	2
Sisteminizde Yüklü Microsoft Önemli	
Güncelleştirmelerini Kurma	2
Microsoft Windows Update Web Sitesinden	
Güncelleştirmeleri Yükleme	3
Erişilebilirlik	
Aygıt Sürücülerini Yükleme veya Yükseltme	4
Ekran Görüntüsünü Ayarlama	
Yazılımı Koruma	5
Dosyaların ve Ayarların Aktarılması	6
Yazılımı Geri Yükleme	6
Bilgisayarı Kapatma	6
Ek Bilgiler Bulma	7
Documentation and Diagnostics CD'sini kullanma	9
Teknik Desteği Aramadan Önce	10
Yardımcı İpuçları	12
Temel Sorun Giderme	15
Genel Sorunları Çözme	15
Donanım Kurulum Sorunlarını Çözme	22
Tanılama İşıklarını ve Sesli Kodları Yorumlama	26

Başlarken

Yazılımı Yükleme ve Özelleştirme



DİKKAT: İşletim sistemi başarıyla kuruluncaya kadar, bilgisayarınıza ek donanım aygıtları veya diğer şirketlere ait aygıtlar eklemeyin. Bu durum, hatalara neden olabilir ve işletim sisteminin doğru kurulmasını engelleyebilir.



Birimin arkasında ve ekranın üstünde hava akımını sağlamak için 4 inç (10,2 cm) açıklık bırakıldığından emin olun.

İşletim Sistemini Yükleme

Kişisel bilgisayarınızı ilk kez açtığınızda işletim sistemi otomatik olarak kurulur. Bu işlem, yüklenen işletim sistemine bağlı olarak, 5 ile 10 dakikalık bir süre alabilir. Yükleme işlemini tamamlamak için ekranda görüntülenen yönergeleri okuyun ve uygulayın.



DİKKAT: Otomatik yükleme başladıktan sonra, İŞLEM TAMAMLANMADAN BİLGİSAYARI KAPATMAYIN. Bilgisayarın yükleme işlemi sırasında kapatılması, bilgisayarı çalıştıran yazılımın zarar görmesine yol açabilir veya sorunsuz yüklenmesini engelleyebilir.



Bilgisayar sabit disk sürücüsünde birden fazla işletim sistemi diliyle gönderildiyse, yükleme işlemi en çok 60 dakika sürebilir.

Bilgisayarınız bir Microsoft işletim sistemiyle gönderilmediyse, bu belgenin bazı bölümleri geçerli değildir. İşletim sistemi yüklemesi ve yapılandırmayla ilgili tüm yönergeler için işletim sisteminin belgelerine bakın. İşletim sistemi kurulduktan sonra, çevrimiçi yardımdan ek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Microsoft Güvenlik Güncelleştirmeleri

Bu sistem, HP fabrikasından, geliştirme sırasında kullanılabilen Microsoft Önemli güncelleştirmeleri sisteminize yüklü ve kuruluma hazır halde gönderilmiştir. HP ve Microsoft, sisteminizde yüklü Microsoft Güvenlik Güncelleştirmelerini kurmanızı ve ardından işletim sisteminiz için önerilen başka önemli Microsoft Güvenlik güncelleştirmeleri varsa bunları edinmek için Microsoft Windows Update Web sitesine bağlanmanızı önerir.

Sisteminizde Yüklü Microsoft Önemli Güncelleştirmelerini Kurma

Lütfen Internet'e bağlanmadan önce sisteminizde yüklü önemli güncelleştirmeleri kurun.

- 1. Sırasıyla **Başlat > Tüm Programlar > Yazılım Kurulumu** seçeneklerini tıklatın. **Hoş Geldiniz** ekranı görünür.
- 2. Hoş Geldiniz ekranında İleri'yi tıklatın.
 - a. Yazılım Kurulumu uygulama seçeneği olarak Microsoft Windows XP Service Pack Düzeltmeleri görünürse, işaretli olduğundan emin olun.
 - Yazılım Kurulumu uygulama seçeneği olarak Microsoft Windows XP Service Pack Düzeltmeleri görünmezse, güncelleştirmeler önceden fabrikada kurulmuş demektir. İptal'i tıklatın ve 5. adımdan devam edin

- 3. Yüklemeye devam etmek için **İleri**'yi tıklatın.
 - Yüklemenin ilerlemesini gösteren bir durum çubuğu görüntülenir.
- 4. Kurulum Tamamlandı penceresinde **Son**'u tıklatıp bilgisayarı yeniden başlatın.
- Sisteminiz için gereken tüm yeni güncelleştirmelere sahip olduğunuzdan emin olmak üzere Microsoft Windows Update Web sitesinden Güncelleştirmeleri Yükleme bölümündeki adımlarla devam edin.

Microsoft Windows Update Web Sitesinden Güncelleştirmeleri Yükleme

- Internet bağlantınızı kurmak için sırasıyla Başlat >
 Internet Explorer'ı tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 2. Internet bağlantısı kurulduğunda, **Başlat** düğmesini tıklatın.
- 3. **Tüm Programlar** menüsünü seçin.

Menünün üstündeki Windows Update bağlantısını tıklatın.

Microsoft Windows Update Web sitesine yönlendirilirsiniz.

www.microsoft.com sitesinden program yüklemenizi isteyen bir veya daha fazla açılan pencere görebilirsiniz.

- 4. Programları www.microsoft.com sitesinden yüklemek için **Evet** seçeneğini tıklatın.
- 5. Ekranda göründüğünde, **Güncelleştirmeleri Tara** bağlantısını tıklatın.

Taramadan sonra, Yüklenecek güncelleştirmeleri al başlığı altında göründüğünde, Kritik Güncelleştirmeler ve Hizmet Paketleri bağlantısını tıklatın.

Güncelleştirmeler listesi varsayılan olarak seçili tüm güncelleştirmelerle birlikte görünür.

Bu bölümde listelenen tüm güncelleştirmeleri yüklemeniz önerilir.

- 6. Güncelleştirmeleri Gözden Geçir ve Yükle bağlantısını tıklatın.
- 7. **Şimdi Yükle** düğmesini tıklatın. Bu işlem önemli güncelleştirmeleri yüklemeyi başlatır ve otomatik olarak kurar
- 8. Güncelleştirmeler yüklendikten sonra Windows XP bilgisayarı yenden başlatmanızı isteyecektir. Yeniden başlatmadan önce, açık olan dosyaları veya belgeleri kapattığınızdan emin olun. Bilgisayarı yeniden başlatmak için **Evet**'i tıklatın.

Erişilebilirlik

HP, çalışmalarını, tüm müşterilere yönelik, geliştirilmiş kullanım ve erişilebilirlik özelliklerine sahip ürünler, hizmetler ve programlar tasarlamaya adamıştır. Microsoft Windows XP işletim sistemi önceden kurulmuş veya XP Yüklenmeye Hazır durumda olan HP ürünleri, erişilebilirlik ön planda tutularak tasarlanmıştır. Bu ürünler, herkese, her zaman ve her yerde eşit erişim olanağı sunmak amacıyla, sektörün öncüsü konumundaki Assistive Technology ürünleri ile test edilmektedir.

Aygıt Sürücülerini Yükleme veya Yükseltme

İşletim sisteminin kurulumu tamamlandıktan sonra isteğe bağlı donanım aygıtları kurmak için, taktığınız her aygıtın aygıt sürücülerini de yüklemeniz gerekir.

I386 dizini sorulduğunda, belirtilen yolun yerine **C:\i386 yazın veya** I386 klasörünün yerini belirlemek için iletişim kutusundaki **Gözat** düğmesini kullanın. Bu eylem, işletim sistemini uygun sürücülere yöneltir.

İşletim sisteminizin destek yazılımını da içeren en son destek yazılımlarını www.hp.com/support sitesinden elde edebilirsiniz. Bölgenizi/ülkenizi ve dilinizi seçin, **Download drivers and software**'i (Sürücü ve yazılım yükle) seçin, bilgisayarın modeli numarasını girin ve **Enter** tuşuna basın.

En son destek yazılımını CD'den de edinebilirsiniz. Aşağıdaki Web sitesinde destek yazılım CD'si aboneliği satın alma bilgileri sunulmuştur:

http://h18000.www1.hp.com/support/files/desktops/us/purchase.html



Bilgisayarınızda yazma özellikli bir optik sürücü varsa, bu sürücüde yazma işlemi yapabilecek uygun uygulama yazılımını yükleyin (sistemle birlikte gelen CD'lere bakın).

Ekran Görüntüsünü Ayarlama

İsterseniz monitör modelini, yenileme oranlarını, ekran çözünürlüğünü, renk ayarlarını, yazı tipi boyutlarını ve güç yönetimi ayarlarını seçebilir veya değiştirebilirsiniz. Bunun için, Windows masaüstünde sağ tıklatarak Özellikler'i seçin ve görüntü özelliklerini değiştirin. Daha fazla bilgi için, grafik denetim yardımcı programıyla veya monitörünüzle birlikte sağlanan çevrimiçi belgelere bakın.

Yazılımı Koruma

Yazılımı kayıp veya zarardan korumak için, sabit sürücüde bulunan tüm sistem yazılımının, uygulamaların ve ilgili dosyaların yedek kopyalarını alın. Veri dosyalarının yedek kopyasını alma yönergeleri için, işletim sisteminin veya yedekleme programının belgelerine başvurun.

Dosyaların ve Ayarların Aktarılması

Dosya ve ayarları eski bilgisayardan yenisine taşımak için Microsoft Windows XP Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazı'nı kullanın. Başlat > Tüm Programlar > Donatılar > Sistem Araçları > Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazı'nı tıklatın.

Yazılımı Geri Yükleme

Özgün işletim sistemini ve fabrikada yüklenen yazılımı, *Restore Plus!* CD'sini ve bilgisayarla birlikte gelen diğer CD'leri kullanarak geri yükleyebilirsiniz. Bilgisayarla birlikte gelen geri yükleme çözümünü dikkatle okuyun ve yönergeleri izleyin.

Bu CD ile ilgili sorularınız veya sorunlarınız için, lütfen müşteri destek birimine başvurun.

Bilgisayarı Kapatma

Bilgisayarı düzgün şekilde kapatmak için önce işletim sistemi yazılımını kapatın. Microsoft Windows XP Professional işletim sisteminde **Başlat > Bilgisayarı Kapat** seçeneğini tıklatın. Microsoft XP Home işletim sisteminde **Başlat > Bilgisayarı Kapat** seçeneklerini tıklatın. Bilgisayar otomatik olarak kapanacaktır.

İşletim sistemine bağlı olarak, açma/kapama düğmesine basmak, gücü otomatik olarak kapatmak yerine, bilgisayarın bir düşük güç veya "bekleme" durumuna girmesine neden olur. Bu şekilde, yazılım uygulamalarını kapatmadan enerji tasarrufu yapabilir ve işletim sistemini yeniden başlatmak zorunda kalmadan ve veri kaybıyla karşılaşmadan bilgisayarı kullanmaya başlayabilirsiniz.



DİKKAT: Bilgisayarı el ile kapatmak için zorlamak, bekleme durumunu atlar ve kaydedilmemiş bilgilerin kaybına yol açabilir. Bilgisayarı el ile kapalı duruma getirmek istiyorsanız, güç düğmesini dört saniye basılı tutun.

Bazı modellerde Computer Setup uygulamasını kullanarak, güç düğmesini Aç/Kapat modunda çalışacak şekilde yeniden yapılandırabilirsiniz. Computer Setup yardımcı programının kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, *Documentation and Diagnostics* CD (Belge Kitaplığı ve Tanı) CD'sinde *Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu*'na bakın.

Ek Bilgiler Bulma

Kolay okunabilen PDF biçimindeki ek ürün bilgileri için, *Documentation and Diagnostics* CD'sine bakın. CD aşağıdaki öğeleri içerir:

- Quick Setup (Hızlı Kurulum basılı olarak ve CD'de Adobe Acrobat PDF biçiminde sunulmuştur) Bilgisayarı ve çevre birim aygıtlarını bağlamanıza yardımcı olur.
- Başlarken (basılı olarak ve CD'de PDF biçiminde sunulmuştur) Üretim aşamasında sağlanan yazılımı kurmanıza yardımcı olur ve ayrıca ilk çalıştırma sırasında çıkabilecek olası sorunlara karşı, temel sorun giderme bilgileri içerir.
- Donanım Başvuru Kılavuzu (CD'de PDF biçiminde) Ürün donanımına genel bir bakışın yanı sıra bu bilgisayar serisinin yükseltilmesi için yönergeler ve RTC pilleri, bellek ve güç kaynağı hakkında bilgiler içerir.
- Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu (CD'de PDF biçiminde) Varsayılan ayarları bakım amacıyla yeniden yapılandırmak veya değiştirmek için ya da yeni donanım aygıtları yüklerken bu aracı kullanma hakkında yönergeler sağlar.

- Masaüstü Yönetim Kılavuzu (CD'de PDF biçiminde) Bazı modellerde önceden yüklenmiş olan güvenlik ve Akıllı Yönetilebilirlik özelliklerinin tanımlarını ve "nasıl kullanılır?" yönergelerini sağlar.
- Ağ ve Internet İletişim Kılavuzu (CD'de PDF biçiminde)
 Aygıt sürücüleri yükleme ve bazı masaüstü modellerinde
 önceden yüklenen ağ arabirim denetleyicisi (NIC)
 özelliklerini kullanma hakkında temel ağ iletişim bilgileri
 ve yönergeler sağlamanın yanı sıra, Internet Servis
 Sağlayıcıları ve Internet kullanımı hakkında bilgiler sunar.
- Sorun Giderme Kılavuzu (CD'de PDF biçiminde)
 Bu bilgisayarda ortaya çıkabilecek sorunları gidermek
 için yardımcı ipuçları ve olası donanım ve yazılım
 sorunlarını çözmeye yönelik senaryolar sağlayan, kapsamlı
 bir kılavuzdur; tanılama kodlarının yanı sıra tanı yardımcı
 programını çalıştırma hakkında bilgiler sunar.
- Safety & Regulatory Information Guide (CD'de PDF biçiminde) ABD, Kanada ve çeşitli uluslararası yönetmeliklere uygunluğu sağlayan güvenlik ve mevzuat bilgileri sunar.



CD okuyabilen bir optik sürücünüz yoksa, ürün belgelerini Web'deki http://www.hp.com/support adresinden indirebilirsiniz. Bölgenizi/ülkenizi ve dilinizi seçin, See support and troubleshooting information'ı (Destek ve sorun giderme bilgilerine bakın) seçin, bilgisayarın modeli numarasını girin ve Enter tusuna basın.

Documentation and Diagnostics CD'sini kullanma

1. CD'yi optik sürücüye takın.

CD'deki yazılım Windows Bölgesel Seçenekler'i denetlerken, kısa bir bekleme süresi olabilir. Bilgisayarınızda Adobe Acrobat veya Adobe Reader'ın son sürümü yoksa, CD'den otomatik olarak yüklenir.

2. Yüklemeyi tamamlamak için yönergeleri okuyun ve yerine getirin.

Menü ve kitaplar ilk sistem kurulumu sırasında seçilen veya daha sonra Windows Bölgesel Seçenekler'de belirtilen dilde ekranda görüntülenir. Bölgesel Ayarlar CD'de desteklenen dillerden hiçbirine uymuyorsa menü ve kitaplar İngilizce olarak ekranda görüntülenir.

3. Okumak istediğiniz kitabın adını tıklatın.

İki dakikadan daha uzun süreyle optik sürücüde hiçbir etkinlik olmazsa, bilgisayarın Otomatik Çalıştırma işlevi etkinleştirilmemiş olabilir.

Otomatik olarak çalışmaması durumunda, *Documentation* and *Diagnostics* CD'sini çalıştırmak için:

- 1. **Başlat > Çalıştır** seçeneklerini tıklatın.
- 2. Aşağıdakini yazın:

X:\DocLib.exe

(burada X, optik sürücünün sürücü harfidir)

3. **OK**'i (Tamam) tıklatın.

Bilgisayar bir Linux işletim sistemi kullanıyorsa, *Documentation* and *Diagnostics* CD'si otomatik olarak çalışmaz. CD'deki belgeleri görüntülemek için www.adobe.com adresinden Adobe Acrobat Reader for Linux programını yükleyin ve kurun.

Teknik Desteği Aramadan Önce

Bilgisayarınızda sorun varsa, teknik desteği aramadan önce sorunu tam saptayabilmek için aşağıdaki uygun çözüm yollarını deneyin.

- Tanı yardımcı programını çalıştırın. Daha fazla bilgi için *Documentation and Diagnostics* CD'sindeki *Sorun Giderme Kılayuzu*'na bakın.
- Computer Setup'da Sürücü Koruma Sistemi (DPS)
 Self-Test'ini çalıştırın. Daha fazla bilgi için *Documentation*and *Diagnostics* CD'sindeki *Computer Setup (F10)*Yardımcı Program Kılavuzu'na bakın.



Drive Protection System (DPS – Sürücü Koruma Sistemi) Self-Test (Otomatik Sınama) yazılımı, yalnızca bazı modellerde yardır.

- Bilgisayarın önündeki güç LED'inin kırmızı yanıp sönmesini denetleyin. Yanıp sönen ışıklar, sorunu tanımlamanıza yardımcı olan hata kodlarıdır. Ayrıntılar için, bu kılavuzdaki "Tanılama Işıklarını ve Sesli Kodları Yorumlama" sayfa 26 konusuna bakın.
- Ekran boşsa, monitörü bilgisayardaki farklı bir video bağlantı noktasına (varsa) takın. Bunun yerine monitörü, sorunsuz çalıştığını bildiğiniz başka bir monitörle de değiştirebilirsiniz.
- Ağ ortamında çalışıyorsanız, başka bir bilgisayarı başka bir kabloyla ağ bağlantısına ekleyin. Ağ fişinde veya kablosunda bir sorun olabilir
- Yakın zamanda yeni bir donanım eklediyseniz, donanımı kaldırın ve bilgisayarın düzgün çalışıp çalışmadığına bakın.
- Yakın zamanda yeni bir yazılım eklediyseniz, yazılımı kaldırın ve bilgisayarın düzgün çalışıp çalışmadığına bakın.

- Bilgisayarı, tüm sürücüler yüklenmeden açılıp açılmayacağını görmek için Güvenli Mod'da başlatın. İşletim sistemini yeniden başlatırken, "Bilinen Son İyi Yapılandırma" seçeneğini kullanın.
- Aşağıdaki Web sitesinde yer alan, kapsamlı çevrimiçi teknik desteğe bakın: www.hp.com/support.
- Daha genel öneriler için, bu kılavuzdaki "Yardımcı İpuçları" sayfa 12 konusuna bakın.
- Daha ayrıntılı bilgi için *Documentation and Diagnostics* CD'sindeki *Sorun Giderme Kılavuzu*'na bakın.
- Restore Plus! çalıştırın.



DİKKAT: Restore CD'sini çalıştırmak sabit sürücüdeki tüm verileri siler.

Sorunları çevrimiçi çözmenize yardımcı olmak amacıyla HP Instant Support Professional Edition kendi kendine çözüm tanıları sunar. HP desteğine başvurmanız gerekirse, HP Instant Support Professional Edition çevrimiçi sohbet özelliğini kullanın. HP Instant Support Professional Edition özelliğine aşağıdaki adresten erişebilirsiniz: www.hp.com/go/ispe.

En son çevrimiçi destek bilgileri, yazılım ve sürücüler, öngörülmüş bildirim ve dünya çapında eş ve HP uzmanları topluluğu için www.hp.com/go/bizsupport adresinde İşletme Destek Merkezi'ne (BSC) erişin.

Teknik desteği aramanız gerekirse, servis çağrınızın uygun şekilde işleme konduğundan emin olmak için aşağıdakileri yapmak üzere hazır olun:

- Aramayı yaparken bilgisayarınızın başında olun.
- Aramadan önce bilgisayarın seri numarasını ile ürün kimlik numarasını ve monitör seri numarasını bir kağıda not edin.
- Servis teknisyeniyle sorunu çözmek için görüşün.

- Sisteminize yeni eklenmiş tüm donanımı çıkarın.
- Sisteminize yeni yüklenmiş tüm yazılımları kaldırın.
- Restore Plus! CD'sini çalıştırın.



DİKKAT: Restore CD'sini çalıştırmak sabit sürücüdeki tüm verileri siler.



Satış bilgileri ve garanti yükseltmeleri (HP Care Pack) için, yerel yetkili servis sağlayıcınızı veya satıcınızı arayın.

Yardımcı İpuçları

Bilgisayarınız, ekranınız veya yazılımınızla ilgili sorunlarla karşılaşırsanız, bir işlem yapmadan önce aşağıdaki genel önerilere bakın:

- Bilgisayarınızın ve ekranınızın çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun.
- Voltaj seçim anahtarının (bazı modellerde bulunur), bölgenizde kullanılan doğru voltaja (115V veya 230V) ayarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Bilgisayarınızın açık olduğundan ve yeşil ışığın yandığından emin olun.
- Ekranınızın açık olduğundan ve yeşil ekran ışığın yandığından emin olun.
- Bilgisayarın önündeki güç LED'inin kırmızı yanıp sönmesini denetleyin. Yanıp sönen ışıklar, sorunu tanımlamanıza yardımcı olan hata kodlarıdır. Ayrıntılar için, bu kılavuzdaki "Tanılama Işıklarını ve Sesli Kodları Yorumlama" sayfa 26 konusuna bakın

- Ekran kararmışsa, parlaklık ve kontrast ayarlarını açın.
- Bir tuşa basın ve basılı tutun. Sistem sesli uyarı verirse, klavyeniz doğru çalışıyor demektir.
- Tüm bağlantıları kontrol edin. Gevşek veya hatalı bağlantı olabilir.
- Klavyedeki herhangi bir tuşa veya açma/kapama düğmesine basarak bilgisayarı etkinleştirin. Bilgisayar beklemede modunda kalırsa, açma/kapama düğmesini en az dört saniye basılı tutarak bilgisayarı kapatın ve düğmeye tekrar basarak bilgisayarı yeniden başlatın. Sistem kapanmazsa, güç kablosunu çıkarın, birkaç saniye bekleyin ve kabloyu yeniden takın. Computer Setup içinde güç kaybında otomatik başlatma ayarlanmışsa bilgisayar yeniden başlayacaktır. Bilgisayar yeniden başlamazsa, açma/kapama düğmesine basarak yeniden başlatın.
- Tak ve kullan olmayan bir genişletme kartı veya başka bir seçenek kurduktan sonra bilgisayarınızı yeniden yapılandırın. Yönergeler için bkz: "Donanım Kurulum Sorunlarını Çözme" sayfa 22.
- Gerekli tüm aygıt sürücülerinin kurulu olduğundan emin olun. Örneğin, yazıcı kullanıyorsanız, kullandığınız modelin yazıcı sürücüsüne gereksiniminiz vardır.
- Bilgisayarı açmadan önce, tüm önyüklenebilir aygıtları sistemden (disket, CD veya USB aygıtı) çıkarın.

- Fabrikada kurulmuş işletim sisteminden farklı bir işletim sistemi kurduysanız, bilgisayarın bunu desteklediğinden emin olun.
- Sisteminizde birden çok video kaynağı (katıştırılmış, PCI veya PCI-Express bağdaştırıcıları) yüklüyse (katıştırılmış video yalnızca bazı modellerde bulunur) ve tek bir ekranınız varsa, ekran birincil VGA bağdaştırıcısı olarak seçilen kaynaktaki ekran konektörüne takılı olmalıdır. Önyükleme sırasında diğer ekran bağlantı noktaları devre dışı bırakılır; ekran bu bağlantı noktalarından birine takılıysa, çalışmaz. Computer Setup'da hangi kaynağın varsayılan VGA kaynağı olacağını seçebilirsiniz.



DİKKAT: Bilgisayar bir AC güç kaynağına bağlıyken, sistem kartında sürekli olarak elektrik vardır. Sistem kartının veya bir bileşenin zarar görmesini önlemek için, bilgisayarı açmadan önce güç kablosunu güç kaynağından çıkarmalısınız.

Temel Sorun Giderme

Bu bölüm, ilk kurulum işlemi sırasında karşılaşabileceğiniz sorunlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kapsamlı *Sorun Giderme Kılavuzu Documentation and Diagnostics* CD'sinde ve http://www.hp.com/support adresindeki başvuru kitaplığında bulunabilir. Bölgenizi/ülkenizi ve dilinizi seçin, **See support and troubleshooting information**'ı (Destek ve sorun giderme bilgilerine bakın) seçin, bilgisayarın modeli numarasını girin ve **Enter** tuşuna basın.

Genel Sorunları Çözme

Bu kısımda açıklanan genel sorunları kolayca çözebilirsiniz. Devam eden bir sorunu kendiniz çözemezseniz veya bu işlemi yapma konusunda kendinizi rahat hissetmezseniz, bir yetkili bayi veya satıcıya başvurun.

Sorun	Neden	Çözüm
Bilgisayar kilitlenmiş gibi görünüyor ve güç düğmesine basıldığında kapanmıyor.	Güç düğmesinin yazılım kontrolü çalışmıyor.	Bilgisayar kapanana kadar açma/kapama düğmesini en az dört saniye basılı tutun.
Bilgisayar USB klavyeye veya fareye yanıt vermiyor.	Bilgisayar bekleme modundadır.	Bekleme modundan çıkmak için açma/kapama düğmesine basın.
	Sistem kilitlenmiş.	Bilgisayarı yeniden başlatın.

 \triangle

DİKKAT: Bekleme modundan çıkmak istediğinizde, açma/kapama düğmesini dört saniyeden uzun süreyle basılı tutmayın. Aksi durumda, bilgisayar kapanır ve kaydedilmemiş verilerinizi kaybedersiniz.

Sorun	Neden	Çözüm
Bilgisayar tarihi ve saati yanlış gösteriyor.	RTC (gerçek zamanlı saat) pilinin değiştirilmesi gerekebilir. Bilgisayar fişini elektrik akımı taşıyan bir duvar prizine takmak, RTC pilinin ömrünü uzatır.	Tarih ve saati Denetim Masası 'ında sıfırlayın (RTC tarih ve saatini güncelleştirmek için Computer Setup seçeneği de kullanılabilir). Sorun devam ederse, RTC pilini değiştirin. Yeni pil takma yönergeleri için Documentation and Diagnostics CD'sindeki Donanım Başvuru Kılavuzu konusuna bakın veya RTC pil değişimi için bir yetkili bayi veya satıcıya başvurun.
İmleç, tuş takımındaki okları kullanarak hareket etmiyor.	Num Lock tuşu kullanımdadır.	Num Lock tuşuna basın. Ok tuşlarını kullanmak isterseniz Num Lock ışığı yanmamalıdır. Computer Setup'da Num Lock tuşu devre dışı bırakılabilir veya etkinleştirilebilir.
Bilgisayarın kapağı veya erişim paneli açılmıyor.	Bazı bilgisayarlarda bulunan Akıllı Kapak Kilidi kilitli. Bu özellik tüm modellerde yoktur.	Computer Setup'ı kullanarak Akıllı Kapak Kilidi'ni açın. Akıllı Kapak Kilidi'ni el ile açmak için kullanılan Akıllı Kapak Arızaya Dayanıklı Anahtarı'nı, HP'den alabilirsiniz. Şifreyi unuttuğunuzda, güç kaybında veya bilgisayarın hatalı çalışması durumunda Arızaya Dayanıklı Anahtar'a gereksiniminiz olacaktır.

Sorun	Neden	Çözüm
Düşük performans gözlemlendi.	İşlemci ısınmıştır.	Bilgisayarın içindeki hava akımının engellenmediğinden emin olun. Birimin arkasında ve ekranın üstünde hava akımını sağlamak için 4 inç (10,2 cm) açıklık bırakın.
		 Fanların düzgün takıldığından ve çalıştığından emin olun (bazı fanlar yalnızca gerektiğinde çalışır).
		 İşlemci soğutma kablosunun doğru takıldığından emin olun.
	Sabit sürücü dolu.	Sabit diskte yer açmak için, diskteki bazı bilgileri başka bir yere aktarın.
	Bellek yetersiz.	Bellek ekleyin.
	Sabit disk bölünmüş.	Sabit disk sürücüsünü birleştirin.
	Önceden erişilen program, sisteme ayrılmış belleği serbest bırakmadı.	Bilgisayarı yeniden başlatın.
	Sabit disk sürücüsünde virüs bulunuyor.	Virüsten korunma programı çalıştırın.
	Çok fazla uygulama çalışıyor.	 Bellek boşaltmak için gereksiz uygulamaları kapatın. Bellek ekleyin.

Sorun	Neden	Çözüm
Düşük performans gözlemlendi. (devam)	Özellikle oyunlar gibi bazı yazılım uygulamaları grafik alt sistemini zorlar.	1. Geçerli uygulamanın çözünürlüğünü düşürün veya uygulamadaki parametreleri ayarlayarak performansın nasıl artırılacağı konusundaki öneriler için uygulamayla gelen belgelere bakın. 2. Bellek ekleyin. 3. Grafik çözümünü yükseltin.
	Nedeni bilinmiyor.	Bilgisayarı yeniden başlatın.

Sorun	Neden	Çözüm
Bilgisayar otomatik olarak kapandı; Güç ışığı iki kez (saniyede bir kez) Kırmızı olarak yanıp sönüyor ve ardından iki saniye duraklıyor ve bilgisayardan iki kez bip sesi çıkıyor. Bip sesi beş kez	ilgisayar otomatik ılarak kapandı; Güç ışığı iki kez saniyede bir kez) Gırmızı olarak yanıp önüyor ve ardından ki saniye duraklıyor e bilgisayardan iki ezz bip sesi çıkıyor. iip sesi beş kez inelendikten sonra lurur. LED ışığı sorun özülünceye kadara anıp sönmeye levam eder. 1. etkinleştirilmiş: Fanlardan biri takılmış veya dönmüyor olabilir. VEYA Soğutucu işlemciye düzgün takılmamış olabilir. 2.	1. Bilgisayarın hava çıkış deliklerinin açık olduğundan ve işlemci soğutucu fanın çalıştığından emin olun. Birimin arkasında ve ekranın üstünde hava akımını sağlamak için 10,2 cm (4 inç) açıklık bırakın.
yinelendikten sonra durur. LED ışığı sorun çözülünceye kadara yanıp sönmeye devam eder.		 Kapağı açın, açma/kapama düğmesine basın ve işlemci fanının dönüp dönmediğine bakın. işlemci fanı dönmüyorsa, fan kablosunun sistem kartı bağlantısına takılı olduğundan emin olun. Fanın tam olarak ve düzgün takıldığından emin olun.
		 Fan düzgün ve tam olarak takılmasına rağmen dönmüyorsa, işlemci fanını değiştirin.
		 İşlemci soğutma birimini yeniden yerleştirin ve fan düzeneğinin uygun şekilde takıldığından emin olun.
		 Bir yetkili satıcıya veya servis sağlayıcısına başvurun.

Sorun	Neden	Çözüm
Sistem açılmıyor ve bilgisayarın ön tarafındaki ışıkları yanıp sönmüyor.	Sistem açılamıyor.	Açma/kapama düğmesine 4 saniyeden kısa bir süreyle basılı tutun. Sabit sürücü ışığı yeşile dönerse, aşağıdakileri yapın:
		 Bazı modellerde güç kaynağının arkasında yer alan voltaj seçicinin uygun voltaja ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Uygun voltaj ayarı bölgenize bağlıdır.
		 Sistem kartındaki 5 V_aux ışığı yanıncaya kadar, genişletme kartlarını tek tek çıkarın.
		3. Sistem kartını değiştirin.

Sorun	Neden	Çözüm
Sistem açılmıyor		VEYA
ve bilgisayarın ön tarafındaki ışıkları yanıp sönmüyor. (devam)		Açma/kapama düğmesine 4 saniyeden kısa bir süreyle basılı tutun. Sabit sürücü ışığı yeşile dönmezse, aşağıdakileri yapın:
		1. Birimin çalışan bir duvar prizine takılı olduğunu kontrol edin.
		 Kapağı açın ve açma/kapama düğmesinin bağlantısının sistem kartına uygun şekilde takılı olduğunu kontrol edin.
		 Her iki güç kablosunun da sistem kartına bağlı olduğundan emin olun.
		 Sistem kartındaki V_aux ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanıyorsa, açma/kapama düğmesinin bağlacını değiştirin.
		5. Sistem kartındaki 5 V_aux ışığı yanmıyorsa, güç kaynağını değiştirin.
		6. Sistem kartını değiştirin.

Donanım Kurulum Sorunlarını Çözme

Ek bir sürücü veya genişletme kartı gibi bir donanım eklediğinizde veya çıkardığınızda bilgisayarı yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Bir tak ve çalıştır aygıtı yüklediğinizde, Windows XP, aygıtı otomatik olarak algılar ve bilgisayarı yapılandırır. Tak ve çalıştır olmayan bir aygıt yüklediğinizde, yeni donanımı yüklemeyi tamamladıktan sonra bilgisayarı yeniden yapılandırmanız gerekir. Windows XP'de, **Donanım Ekleme Sihirbazı**'nı kullanın ve ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Sorun	Neden	Çözüm
Yeni aygıt sistemin bir parçası olarak algılanmıyor.	Aygıt yerine oturmamıştır veya düzgün bağlanmamıştır.	Aygıtın doğru ve güvenli şekilde bağlanmasına ve konektör iğnelerinin bükülmemi; olmasına dikkat edin.
	Yeni harici aygıtın kabloları gevşek veya güç kabloları prize takılmadı.	Tüm kabloların doğru ve güvenli bir şekilde bağlandığından ve kablo veya bağlayıcı iğnelerinin kıvrılmamış olduğundan emin olun.
	Yeni harici aygıtın güç düğmesine basılmadı.	Bilgisayarı kapatın, yeni aygıtı açın, sonra bilgisayarı açıp yeni aygıtın bilgisayar sistemiyle tümleşmesini sağlayın.
	Sistem, yapılandırmada değişiklik yapmanızı önerdiğinde, değişiklikleri kabul etmediniz.	Bilgisayarı yeniden başlatın ve değişiklikleri kabul etmek için yönergeleri uygulayın.

Donanım Kurulum Sorunlarını Çözme (Devamı)

Sorun	Neden	Çözüm
Yeni aygıt sistemin bir parçası olarak algılanmıyor. (devam)	Varsayılan yapılandırma diğer aygıtlarla çakışıyorsa, Tak ve Kullan kartı eklendiğinde otomatik olarak yapılandırılamayabilir.	Kartın otomatik ayarlarını kaldırmak ve kaynak çakışmasına yol açmayacak temel bir yapılandırma seçmek için, Windows XP Aygıt Yöneticisi'ni kullanın. Kaynak çakışmasını çözmek için, aygıtların yapılandırmasını yeniden ayarlamak veya devre dışı bırakmak üzere Computer Setup'ı da kullanabilirsiniz.
Bilgisayar başlatılamıyor.	Yükseltme sırasında, yanlış bellek modülleri kullanılmıştır veya bellek modülleri yanlış yere takılmıştır.	Doğru bellek modüllerini kullanıp kullanmadığınızı belirlemek ve bunların doğru takıldığından emin olmak için sisteminizle verilen belgeleri gözden geçirin.
		 Sesli uyarılara ve bilgisayarın ön tarafındaki ışıklara dikkat edin. Olası nedenleri belirlemek için, bkz: "Tanılama Işıklarını ve Sesli Kodları Yorumlama" sayfa 26.
		 Sorunu yine de gideremezseniz, Müşteri Destek Merkezi'ne başvurun.

Donanım Kurulum Sorunlarını Çözme (Devamı)

Sorun	Neden	Çözüm
Kırmızı Güç ışığı beş defa (saniyede bir kez) yanıp sönüyor, ardından iki saniye duraklıyor ve bilgisayardan beş kez bip sesi geliyor. Bip sesi beş kez yinelendikten sonra durur. LED ışığı sorun çözülünceye kadara yanıp sönmeye devam eder.	Bellek hatalı takılmış veya bozuk.	 DIMM'leri çıkarıp yeniden yerleştirin. Sistemi açın. Hatalı birimi saptamak için DIMM'leri tek tek yerleştirin. Diğer üreticilere ait bellekleri HP bellekleriyle değiştirin. Sistem kartını değiştirin.
Kırmızı Güç ışığı altı defa (saniyede bir kez) yanıp sönüyor, ardından iki saniye duraklıyor ve bilgisayardan altı kez bip sesi geliyor. Bip sesi beş kez yinelendikten sonra durur. LED ışığı sorun çözülünceye kadara yanıp sönmeye devam eder.	Grafik kartı tam yerleştirilmemiş veya bozuk ya da sistem kartında bir sorun var.	Grafik kartı olan sistemlerde: 1. Grafik kartını çıkarıp yeniden takın. Sistemi açın. 2. Grafik kartını değiştirin. 3. Sistem kartını değiştirin. Tümleşik grafiğe sahip sistemlerde, sistem kartını değiştirin.

Donanım Kurulum Sorunlarını Çözme (Devamı)

Sorun	Neden	Çözüm
Kırmızı Güç işiği on defa (saniyede bir kez) yanıp sönüyor, ardından iki saniye duraklıyor ve bilgisayardan on kez bip sesi geliyor. Bip sesi beş kez yinelendikten sonra durur. LED işiği sorun çözülünceye kadara yanıp sönmeye devam eder.	Bozuk seçenek kartı.	 Seçenek kartlarını tek tek çıkararak kontrol edin (birden çok kart varsa) ve hatanın giderilip giderilmediğini görmek için sistemi açın. Bozuk kart tanımlandığında, bozuk seçenek kartını çıkarıp yenisini takın. Sistem kartını değiştirin.

Tanılama Işıklarını ve Sesli Kodları Yorumlama

Bu bölüm, ön panel LED kodlarını ve POST sırasında ortaya çıkabilecek ve kendileriyle ilişkili bir hata kodu veya metin mesajı bulunmayan ses kodlarını içerir.



PS/2 klavyesinde, yanıp sönen ışıklar görürseniz, bilgisayarın ön panelinde yanıp sönen ışıklar olup olmadığına bakın ve ön panel LED kodlarını belirlemek için aşağıdaki tabloya başvurun.



Sesli kod sırası beş kez yinelenir ve ardından durur. Ön panel LED kodları hata giderilene kadar devam eder.



Aşağıdaki tabloda, önerilen eylemler, yapılmaları gereken sırayla listelenmektedir.

Tanı Ön Panel LED'leri ve Ses Kodları

Aktivite	Sesler	Olası Sebep	Önerilen İşlem
Yeşil Güç LED'si yanıyor.	Yok	Bilgisayar açık.	Yok
Yeşil Güç LED'i her iki saniyede bir kez yanıp sönüyor.	Yok	Bilgisayar, RAM'da Askıya Al (yalnızca bazı modellerde) veya normal Askıya Al modunda.	Eylem gerekmez. Bilgisayarı etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basın veya fareyi hareket ettirin.

Λ I - 12 - 24 -	CI-	Olaras Calaas	Ö
Aktivite	Sesler	Olası Sebep	Önerilen İşlem
Kırmızı güç ışığı iki kez (saniyede bir kez) yanıp sönüyor ve ardından iki saniyelik bir duraklama oluyor. Bip sesi beş kez yinelendikten sonra durur. LED ışığı sorun çözülünceye kadar yanıp sönmeye devam eder.	2	İşlemci ısı koruması etkinleştirilmiş: Fanlardan biri takılmış veya dönmüyor olabilir. VEYA Soğutucu birim/fan düzeneği işlemciye uygun şekilde takılmamış.	 Bilgisayarın hava çıkış deliklerinin açık olduğundan ve işlemci soğutucu fanın çalıştığından emin olun. Birimin arkasında ve ekranın üstünde hava akımını sağlamak için 4 inç (10,2 cm) açıklık bırakın. Kapağı açın, açma/kapama düğmesine basın ve işlemci fanının dönüp dönmediğine bakın. İşlemci fanı dönmüyorsa, fan kablosunun sistem kartı bağlantısına takılı olduğundan emin olun. Fanın tam olarak ve düzgün takıldığından emin olun. Fan düzgün ve tam olarak takılmasına rağmen dönmüyorsa, işlemci fanını değiştirin. İşlemci soğutma birimini yeniden yerleştirin ve fan düzeneğinin uygun şekilde takıldığından emin olun. Bir yetkili satıcıya veya servis sağlayıcısına başvurun.

Aktivite	Sesler	Olası Sebep	Önerilen İşlem
Kırmızı Güç ışığı üç defa (saniyede bir kez) yanıp sönüyor ve ardından iki saniye duraklıyor. Bip sesi beş kez yinelendikten sonra durur. LED ışığı sorun çözülünceye kadara yanıp sönmeye devam eder.	3	İşlemci tam olarak yerine oturtulmamış veya takılı değil (işlemcinin bozuk olduğunu göstermez).	1. İşlemcinin takılı olup olmadığını kontrol edin. 2. İşlemciyi yeniden takın.

Aktivite	Sesler	Olası Sebep	Önerilen İşlem
Kırmızı Güç ışığı dört defa (saniyede bir kez) yanıp sönüyor ve ardından	4	Güç kesintisi (güç kaynağı aşırı yüklü).	 Kapağı açın ve 4 telli güç kaynağı kablosunun sistem kartına yerleştirildiğinden emin olun.
iki saniye duraklıyor. Bip sesi beş kez yinelendikten sonra durur. LED ışığı sorun çözülünceye kadara yanıp sönmeye devam eder.			2. TÜM takılı aygıtları (sabit, disket veya optik sürücüler ve genişletme kartları gibi) çıkararak, soruna yol açan bir aygıt olup olmadığını kontrol edin. Sistemi açın. Sistem POST durumuna geçerse, bilgisayarı kapatın ve hata tekrarlanıncaya kadar aygıtları tek tek takarak bu yordamı yineleyin. Hataya yol açan aygıtı değiştirin. Tüm aygıtların düzgün çalıştığından emin olmak için, aygıtları tek tek eklemeye devam edin.
			Güç kaynağını değiştirin.
			 Sistem kartını değiştirin.

Aktivite	Sesler	Olası Sebep	Önerilen İşlem
Kırmızı Güç ışığı beş defa (saniyede bir kez) yanıp sönüyor ve ardından iki saniye duraklıyor. Bip sesi beş kez yinelendikten sonra durur. LED ışığı sorun çözülünceye kadara yanıp sönmeye devam eder.	5	Ön video belleği hatası.	 DIMM'leri çıkarıp yeniden yerleştirin. Sistemi açın. Hatalı birimi saptamak için DIMM'leri tek tek yerleştirin. Diğer üreticilere ait bellekleri HP bellekleriyle değiştirin. Sistem kartını değiştirin.
Kırmızı Güç ışığı altı defa (saniyede bir kez) yanıp sönüyor ve ardından iki saniye duraklıyor. Bip sesi beş kez yinelendikten sonra durur. LED ışığı sorun çözülünceye kadara yanıp sönmeye devam eder.	6	Ön video grafik hatası.	Grafik kartı olan sistemlerde: 1. Grafik kartını çıkarıp yeniden takın. Sistemi açın. 2. Grafik kartını değiştirin. 3. Sistem kartını değiştirin. Tümleşik grafiğe sahip sistemlerde, sistem kartını değiştirin.

Aktivite	Sesler	Olası Sebep	Önerilen İşlem
Kırmızı Güç ışığı yedi defa (saniyede bir kez) yanıp sönüyor ve ardından iki saniye duraklıyor. Bip sesi beş kez yinelendikten sonra durur. LED ışığı sorun çözülünceye kadara yanıp sönmeye devam eder.	7	Sistem kartı arızası (ROM, videodan önce bir arıza saptadı).	Sistem kartını değiştirin.
Kırmızı güç ışığı sekiz kez (saniyede bir kez) yanıp sönüyor ve ardından iki saniyelik bir duraklama oluyor. Bip sesi beş kez yinelendikten sonra durur. LED ışığı sorun çözülünceye kadara yanıp sönmeye devam eder.	8	Hatalı sağlama toplamından kaynaklanan geçersiz ROM.	1. ROM'u ROMPaq disketini kullanarak yeniden yükleyin. Documentation and Diagnostics CD'sindeki Desktop Management Guide belgesinin "ROM Flash" (ROM Güncelleştirme) bölümüne bakın. 2. Sistem kartını değiştirin.

Aktivite	Sesler	Olası Sebep	Önerilen İşlem
Kırmızı Güç ışığı dokuz defa (saniyede bir kez) yanıp sönüyor ve ardından iki saniye duraklıyor. Bip sesi beş kez yinelendikten sonra durur. LED ışığı sorun çözülünceye kadara yanıp sönmeye devam eder.	9	Sistem açılıyor ancak önyükleme yapamıyor.	1. Güç kaynağının arkasındaki voltaj seçicinin (belirli modellerde bulunur) uygun voltaja ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Uygun voltaj ayarı bölgenize bağlıdır. 2. Sistem kartını değiştirin. 3. İşlemciyi değiştirin.
Kırmızı Güç ışığı on defa (saniyede bir kez) yanıp sönüyor ve ardından iki saniye duraklıyor. Bip sesi beş kez yinelendikten sonra durur. LED ışığı sorun çözülünceye kadara yanıp sönmeye devam eder.	10	Bozuk seçenek kartı.	1. Seçenek kartını çıkararak kontrol edin (birden çok kart varsa tek tek çıkarın) ve hatanın giderilip giderilmediğini görmek için sistemi açın. 2. Bozuk kart tanımlandığında, bozuk seçenek kartını çıkarıp yenisini takın. 3. Sistem kartını değiştirin.

Sistem açılmıyor Yok Sistem açılamıyor.	Açma/kapama
ve ışıklar yanıp	düğmesine 4 saniyeden
sönmüyor.	kısa bir süreyle basılı tutun. Sabit sürücü ışığı yeşile dönerse, aşağıdakileri yapın: 1. Güç kaynağının arkasındaki voltaj seçicinin uygun voltaja ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Uygun voltaj ayarı bölgenize bağlıdır. 2. Sistem kartındaki 5 V_aux ışığı yanıncaya kadar, genişletme kartlarını tek tek çıkarın. 3. Sistem kartını değiştirin.

Tanı Ön Panel L	LED'leri ve Ses	Kodları	(Devamı)	ļ
-----------------	-----------------	---------	----------	---

Aktivite	Sesler	Olası Sebep	Önerilen İşlem
Sistem açılmıyor			VEYA
ve ışıklar yanıp sönmüyor. (devam)			Açma/kapama düğmesine 4 saniyeden kısa bir süreyle basılı tutun. Sabit sürücü ışığı yeşile dönmezse, aşağıdakileri yapın: 1. Birimin çalışan bir duvar prizine takılı olduğunu kontrol edin.
			 Kapağı açın ve açma/kapama düğmesinin bağlantısının sistem kartına uygun şekilde takılı olduğunu kontrol edin.
			 Her iki güç kablosunun da sistem kartına bağlı olduğundan emin olun.
			 Sistem kartındaki 5V_aux ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanıyorsa, açma/kapama düğmesinin bağlacını değiştirin.
			 Sistem kartındaki 5V_aux ışığı yanmıyorsa, güç kaynağını değiştirin.
			6. Sistem kartını değiştirin.